



1: Общий контакт

1-3: Переключение при повышении давления

1-5: Переключение при понижении давления